

## auto.spy viewer

Der auto.spy viewer ist eine portable Software zum Betrachten, Markieren und Ausmessen von auto.spy-Signalspuren. Anwender des auto.spy analyzers können damit

- ✓ ihre aufgezeichneten Signaldaten allen weitergeben, die nicht über eine Lizenz des auto.spy analyzers verfügen (beispielsweise andere Abteilungen oder Unternehmen), sowie
- ✓ ihre Lizenz des auto.spy analyzers zur Signalaufzeichnung am Anlagenort verwenden und parallel dazu erste einfache Auswertungen bereits erfasster Signaldaten im Büro durchführen.

### Funktionsumfang

Der auto.spy viewer ist **kostenlos** und deshalb gegenüber dem auto.spy analyzer im Funktionsumfang eingeschränkt. Gleichwohl können Sie mit dem auto.spy viewer

- ✓ beliebig lange Signalspuren ohne Beschränkung der Signalanzahl betrachten,
- ✓ alle Signaleigenschaften wie Benennung, Farbe oder Skalierung konfigurieren,
- ✓ Signale in der Diagrammansicht für schnelle optische Vergleiche übereinanderlegen,
- ✓ Zeitspannen und Signalamplituden mithilfe von Cursors ausmessen und
- ✓ wichtige Ereignisse in der Spur durch Flags und Zeitmaße markieren und beschreiben.

Folgende Funktionen aus dem auto.spy analyzer sind im auto.spy viewer **nicht** enthalten:

- Aufzeichnen von neuen Signaldaten
- Importieren, Exportieren und Drucken von Signaldaten
- Löschen nicht benötigter Signaldaten aus bestehenden Dokumenten
- Finden von Ereignissen per Suchfunktion oder skriptbasierter Signalanalyse
- Zeitliches Verschieben von Signalen
- Anlegen und Löschen von Signalgruppen

### Installation und Weitergabe

Der auto.spy viewer ist in Deutsch und Englisch verfügbar und besteht jeweils nur aus einer einzigen ausführbaren Programmdatei. Wenn Sie den auto.spy analyzer vollständig installiert haben, befinden sich diese Dateien direkt im Installationsverzeichnis von auto.spy:

- **autospy\_viewer\_de.exe** für den auto.spy viewer in deutscher Sprache
- **autospy\_viewer\_en.exe** für den auto.spy viewer in englischer Sprache

Sie können den auto.spy viewer über folgenden Link auch separat herunterladen:

[https://www.autospy.de/download/autospy\\_viewer.zip](https://www.autospy.de/download/autospy_viewer.zip)

Sie dürfen den auto.spy viewer ohne Einschränkungen verbreiten. Eine Registrierung oder Meldung ist nicht erforderlich. Zur Weitergabe genügt es, die Programmdatei in der gewünschten Sprache an den Empfänger weiterzuleiten. Der auto.spy viewer muss nicht installiert werden und benötigt zur Ausführung keine Administrator-Rechte und keinerlei Programmdateien des auto.spy analyzers.